



- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
|  | <i>Indicateur T&P
T&P gauge</i> |  | <i>Soupape T & P
T&P relief valve</i> |  | <i>Réservoir d'expansion
Expansion tank</i> |
|  | <i>Pompe Circulatrice incluse
Installée en usine
Circulating pump factory inst.</i> |  | <i>Réducteur de pression/
Pressure regulator</i> |  | <i>Séparateur d'air
Air separator</i> |
|  | <i>Soupape de sûreté incluse
& installée en usine
Pressure relief valve factory
installed</i> |  | <i>Vanne de mélange trois voies
Thermostatique incluse & installée/
Thermostatic mixing valve factory
installed</i> |  | <i>Valve motorisée trois voies
pour priorité eau domestique
incluse et installée en usine /
Motorised valve for DHW priority</i> |
|  | <i>Purgeur d'air automatique/
Automatic air vent</i> |  | <i>Soupape anti-gravité
Flow check valve</i> | | |

L'installateur est responsable de l'adaptation de ces schémas d'installation en fonction de l'application et des normes en vigueur.
The person who installs this machine is responsible for adapting this diagram according to the norms in place.